

# LED прожектор VIDEX 50W RGB 220V



## КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



Тип елемента живлення – CR2025. Для заміни або встановлення елемента живлення необхідно натиснути та відкрити задню кришку пульта.




Кнопка OFF дозволяє вимкнути прожектор. Прожектор запам'ятовує попередні налаштування після вимкнення.

Режим «STROBE» – швидке мерехтіння прожектора

Кнопки дозволяють зменшити або збільшити яскравість.

Режим «FLASH» – повільне мерехтіння прожектора



Кнопка ON на пульті дистанційного керування дозволяє увімкнути прожектор.

Режим «FADE» – повільне переливання кольорів

Режим «SMOOTH» – плавне затухання та зміна кольорів

Кнопки «R» «G» «B» та різнокольорові кнопки дозволяють обрати необхідний для освітлення колір.