

TITANUM

ПОРТАТИВНА КОЛОНКА

SPK096BT




КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Акустична система x1
2. Кабель для заряду USB-C x1
3. Інструкція з експлуатації x1

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:



- 1. Кнопка живлення
- 2. Кнопка +
- 3. Кнопка Play
- 4. Кнопка –
- 5. USB порт
- 6. Роз'єм для карти Micro SD
- 7. Зарядний порт

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Для того щоб увімкнути або вимкнути колонку, необхідно натиснути та утримувати кнопку живлення декілька секунд.

ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Після увімкнення колонки вона автоматично буде готова до з'єднання. Далі увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні та здійсніть пошук готових до з'єднання пристроїв і оберіть серед них «SPK096BT». Про вдале підключення сповістить голосова підказка. Наступного разу колонка після ввімкнення самостійно приєднається до пристрою, з яким з'єднувалась востаннє.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

1. Для активації відтворення треку чи увімкнення паузи натисніть один раз кнопку «Play».
2. Для відтворення наступного треку натисніть кнопку «+».
3. Для відтворення попереднього треку натисніть кнопку «-».
4. Щоб відрегулювати гучність в бік збільшення натисніть і утримуйте кнопку «+».
5. Щоб відрегулювати гучність в бік зменшення натисніть і утримуйте кнопку «-».
6. Щоб відповісти на дзвінок, короткочасно натисніть кнопку «Play». Щоб завершити дзвінок, повторно натисніть кнопку «Play».

РЕЖИМ TWS

Цей режим дозволяє здійснити підключення двох однакових колонок між собою для створення ефекту об'ємного звуку та посилення звучання в цілому.

1. Спочатку переведіть обидві колонки в режим Bluetooth і не підключайте до телефону.
2. Затисніть кнопку «Play» на будь-якому з динаміків (надалі він буде головним). Після успішного підключення динаміків між собою ви почуєте голосову підказку.
3. Далі увімкніть Bluetooth на вашому гаджеті та з'єднайтесь з колонкою «SPK096BT». Тепер ваш пристрій підключено до двох динаміків в режимі TWS.

ЗМІНА РЕЖИМІВ

Короткочасне натиснення кнопки живлення здійснює перемикання між режимами Bluetooth, Micro SD Ta USB.

РЕЖИМ MICRO SD

Після встановлення у відповідний роз'єм карти пам'яті Micro SD колонка автоматично почне відтворювати музику.

РЕЖИМ USB

Після встановлення у відповідний роз'єм USB накопичувача колонка автоматично почне відтворювати музику.

ЗАРЯДЖАННЯ

Заряд акумулятора здійснюється за допомогою кабелю USB-C, що постачається в комплекті. Рекомендовано заряджати від USB ноутбуку чи ПК аніж мережевим адаптером. Максимальна напруга живлення 5В, 1А. Під час зарядки індикатор світиться червоним кольором. Коли акумулятор заряджений, індикатор перестає світитись.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версія Bluetooth: V5.3

Потужність: 5Вт

Діаметр динаміка: 52мм

Частотний діапазон: 100Гц-20кГц

Чутливість: ≥83дБ

Опір: 4 Ом

Акумулятор: 3.7В, 1200мАг

Час роботи: до 6 годин*

*середній рівень гучності

Час заряджання: 2-3 години

Вхідна напруга: DC 5В, 1А (Max)

Роз'єм для заряду: USB-C

Захист від вологи: IPX4

Підтримка: Bluetooth, USB, Micro SD, TWS, Дзвінки

Габаритні розміри: 95x39x74мм

Вага: 160г

Робоча дистанція: 10м (за відсутності перешкод)

Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в

яких працюють бездротові прилади: 4дБм (2.5мВт)

Смуги радіочастот, в яких працюють радіоприлади: 2400-2480МГц

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування та зберігання пристрою мають здійснюватися в упаковці виробника.
- Пристрій повинен зберігатися в сухому місці за кімнатної температури.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Не допускається використання для заряду пристрою несумісних адаптерів живлення.
2. Використання поблизу джерел тепла або механічні пошкодження можуть призвести до передчасного виходу пристрою з ладу.
3. Довготривале прослуховування аудіо записів на максимальній гучності може негативно вплинути на слух та термін служби пристрою.
4. Не допускайте навмисного контакту з рідиною.
5. Забороняється розбирати пристрій.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою складає 12 місяців від дати продажу.

Несправний товар можна повернути, за виключенням таких випадків:

- Пристрій пошкоджений чи має ознаки зовнішнього впливу;
- Порушені умови експлуатації, транспортування чи зберігання.
- Відсутній чек торговельної організації, що здійснила продаж товару;
- Відсутній гарантійний талон та упаковка товару, або упаковка не дозволяє безпечно транспортувати товар.

WARRANTY CARD / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

NAME Назва	Art. Артикул	DATE AND PLACE OF SALE Дата та місце продажу	DATE OF EXCHANGE / RETURN Дата обміну / повернення	SELLER'S STAMP AND SIGNATURE Печатка та підпис продавця

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і деталей без попереднього повідомлення і зміни до інструкції.

Виробник: ПП «Аллегро-опт». Адреса: вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)567-57-57. Вироблено на виробничих потужностях в КНР., під замовлення для торгової марки «TITANUM». Щодо прийняття претензій звертайтеся до Виробника. Дата виготовлення та номер партії зазначені на виробі та упаковці.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність № SPK-3/25

Справжнім **ПП «АЛЛЕГРО-ОПТ»**, вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна заявляє, що тип радіообладнання моделі **SPK096BT** відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://videx.ua/deklaratsii-vid-povidnosti>

