


TITANUM

БЕЗДРОТОВІ СЕНСОРНІ
НАВУШНИКИ

TW520




КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Навушники x2
2. Зарядний пристрій (кейс) x1
3. Кабель USB-C для заряду x1
4. Інструкція з використання x1

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:



1. Сенсорна кнопка (БФК)
2. Індикатор навушника
3. Екран кейсу

ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

1) Для увімкнення навушників необхідно відкрити кришку зарядного кейсу та вийняти навушники. Про готовність навушників до підключення сповіщатиме світловий індикатор на правому навушнику, який буде блимати синім та червоним кольором по черзі.

2) Для здійснення бездротового підключення необхідно увімкнути Bluetooth на вашому пристрої, здійснити пошук готових до з'єднання пристроїв і обрати серед них «TW520». Наступного разу навушники після ввімкнення самостійно приєднуються до пристрою, з яким з'єднувались востаннє. Бездротове з'єднання встановлюється з мобільного телефону або планшета згідно з інструкцією до нього.

3) Для вимкнення навушників, достатньо покласти їх в зарядний кейс та закрити кришку.

СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ

1. Для активації відтворення треку чи увімкнення паузи двічі натисніть сенсорну кнопку на будь-якому навушнику.
2. Для відтворення попереднього треку тричі натисніть сенсор-

ну кнопку на лівому навушнику.

3. Для відтворення наступного треку тричі натисніть сенсорну кнопку на правому навушнику.

4. Щоб зменшити гучність, натисніть сенсорну кнопку на лівому навушнику один раз.

5. Для збільшення гучності натисніть сенсорну кнопку на правому навушнику один раз.

6. Щоб прийняти або завершити дзвінок, двічі натисніть сенсорну кнопку на будь-якому навушнику.

7. Щоб відхилити дзвінок, натисніть і утримуйте сенсорну кнопку протягом 2 секунд на будь-якому з навушників під час вхідного дзвінка.

8. Щоб викликати голосового помічника, натисніть і утримуйте сенсорну кнопку протягом 3 секунд на будь-якому з навушників.

СКИДАННЯ НА ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

Якщо навушники не можуть підключитися або часто відключаються від пристрою, відновіть заводські налаштування. Для цього зробіть 5 натискань на сенсорну кнопку обох навушників одночасно. Покладіть навушники у кейс, закривши його. Повторно дістаньте навушники з зарядного кейсу та повторіть спробу підключити навушники до вашого пристрою.

ЗАРЯДЖАННЯ

Заряд батареї кейсу здійснюється за допомогою кабелю USB-C, що постачається в комплекті з навушниками. Рекомендовано заряджати під напругою DC 5В, 1А (Max) від USB порту ноутбуку чи ПК, аніж мережевими адаптерами.

На дисплеї кейса відображається рівень заряду самого кейса у вигляді відсотків та навушників за допомогою поділок. Поділки біля позначки «L» відображають рівень заряду лівого навушника, а біля позначки «R» - рівень заряду правого навушника.

Коли кейс відкритий, на правому навушнику блимає світлодіодний індикатор поперемінно синім та червоним кольором, а на дисплеї відображається рівень заряду батареї кейса.

Для заряду акумулятора навушників потрібно помістити їх до зарядного пристрою (кейсу). При заряджанні навушників на дисплеї відобразатиметься рівень їх заряду за допомогою блимаючих зелених поділок. При заряджанні кейсу цифри на дисплеї будуть блимати, підказуючи тим самим, що заряд здійснюється. Коли навушники заряджені, зелені поділки на кейсі перестануть блимати. Коли кейс повністю зарядиться, на екрані постійно світлитиметься цифра 100.

Акумулятор в навушниках постачається зарядженим і ними можна користуватися одразу після покупки, однак рекомендується повністю зарядити акумулятор кейсу та навушників перед першим використанням. Необхідно заряджати акумулятор вчасно, перш ніж він повністю розрядиться. Під час зберігання рекомендується підтримувати рівень заряду акумулятора приблизно на половину для його оптимальної роботи в подальшому.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версія Bluetooth: V6.0

Динаміки: 13мм

Чутливість: 105дБ \pm 3дБ

Опір: 32 Ом \pm 15%

Частотний діапазон: 20Гц-10кГц

Ємність акумулятора навушників: 33мАг x2

Ємність акумулятора кейсу: 250мАг

Час роботи від акумулятора: до 6 год

Роз'єм для заряду: USB-C

Вхідна напруга: DC 5В, 1А (Max)

Час заряджання кейсу: до 1 год 30 хв

Час заряджання навушників: приблизно 30 хв

Мікрофон: вбудований

Чутливість мікрофону: -42дБ ±3дБ

Підтримує протоколи: A2DP, AVERCP, HFP, HSP.

Робоча дистанція: 10м (за відсутності перешкод)

Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в яких працюють бездротові прилади: 4дБм (2.5мВт)

Смуги радіочастот, в яких працюють радіоприлади:

2400-2480МГц

Розміри кейсу: 59x42.7x25мм

Розміри навушника: 20x27x20мм x2

Колір навушників: Білий

Колір кейсу: Сріблястий

Матеріали: ABS

Вага: 32г ±2г

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування та зберігання пристрою мають здійснюватися в упаковці виробника.
- Пристрій повинен зберігатися в сухому місці за кімнатної температури.
- При тривалому зберіганні необхідно підтримувати рівень заряду акумулятора і за необхідності здійснювати підзаряджання кейсу з періодичністю не рідше ніж раз на пів року.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Не допускається використання для заряду пристрою несумісних адаптерів живлення.
2. Використання поблизу джерел тепла або механічні пошкодження можуть призвести до передчасного виходу пристрою

з ладу.

3. Довготривале прослуховування аудіо записів на максимальній гучності може негативно вплинути на слух та термін служби пристрою.

4. Не допускайте контакту з рідиною.

5. Забороняється розбирати пристрій.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ

I. Під час заряджання навушники сильно нагріваються.

Використовуйте зарядний пристрій із напругою не більше ніж DC 5В, 1А. Це подовжить термін служби акумулятора зарядного кейсу.

II. Звук відтворюється лише в одному навушнику.

- Вставте обидва навушники у зарядний кейс.
- Відключіть навушники від вашого пристрою в налаштуваннях Bluetooth.
- Витягніть навушники з зарядного кейсу. Зачекайте декілька секунд, до того як ввімкнути Bluetooth.
- Здійсніть повторне бездротове підключення пристрою до навушників.
- Якщо попередні кроки не допомогли вирішити проблему здійсніть скидання налаштувань до заводських, процес описаний вище в окремому розділі.

III. В навушниках не відтворюється звук.

- Переконайтесь, що навушники підключені до вашого пристрою.
- Перевірте рівень гучності на вашому пристрої для на-

вушників.

- Здійсніть повторне підключення навушників до вашого пристрою.

- Якщо попередні кроки не допомогли вирішити проблему здійсніть скидання налаштувань до заводських, процес описаний вище в окремому розділі.

IV. В навушниках переривається звук.

- Здійсніть повторне підключення навушників до вашого пристрою.

- Можливо, у вашій місцевості слабкий сигнал. Спробуйте перейти в інше місце.

- Переконайтесь, що навушники знаходяться в межах робочої дистанції.

- Переконайтесь, що навушники знаходяться в межах робочої дистанції і чи немає перешкод сигналу таких як стіни, двері, різні поверхи будівлі; наявність поруч інших побутових пристроїв в цьому ж робочому діапазоні, які можуть перебивати сигнал (мікрохвильовка, Wi-Fi роутер, рація) або їх велика концентрація в межах невеликого приміщення; наявність інших пристроїв, які можуть здійснити подавлення сигналу (РЕБ) чи подібні вироби. Змініть ваше місце перебування та будьте поруч біля кейсу і навушників.

- Якщо попередні кроки не допомогли вирішити проблему здійсніть скидання налаштувань до заводських, процес описаний вище в окремому розділі.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою складає 12 місяців від дати продажу.

Несправний товар можна повернути, за виключенням таких випадків:

- Пристрій пошкоджений чи має ознаки зовнішнього впливу;
- Порушені умови експлуатації, транспортування чи зберігання.
- Відсутній чек торговельної організації, що здійснила продаж товару;
- Відсутній гарантійний талон та упаковка товару, або упаковка не дозволяє безпечно транспортувати товар.

WARRANTY CARD / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| NAME Назва | Art. Артикул | DATE AND PLACE OF SALE Дата та місце продажу | DATE OF EXCHANGE / RETURN Дата обміну / повернення | SELLER'S STAMP AND SIGNATURE Печатка та підпис продавця |
|---------------|-----------------|---|--|---|
| | | | | |

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і деталей без попереднього повідомлення і зміни до інструкції.

Виробник: ПП «Аллегро-опт». Адреса: вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)567-57-57. Вироблено на виробничих потужностях в КНР., під замовлення для торгової марки «TITANUM». Щодо прийняття претензій звертайтеся до Виробника. Дата виготовлення та номер партії зазначені на виробі та упаковці.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність № HD-2/25

Справжнім ПП «АЛЛЕГРО-ОПТ», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна заявляє, що тип радіообладнання моделі **TW520** відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://videx.ua/deklaratsii-vidpovidnosti>

