


TLF-H07




КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний налобний ліхтарик «TITANUM» призначений для використання у темну пору доби або в приміщеннях без освітлення. Має компактні розміри та зручний налобний ремінь, м'який за структурою, що дуже комфортно під час тривалого носіння. Наявний механізм нахилу, завдяки якому ви можете регулювати кут освітлення. Має червоне світло, яке робить вас добре помітним у темряві та не сліпить людей позаду вас. Особливістю даної моделі є наявність датчика сенсора, що дозволяє керувати ліхтариком за допомогою жестів.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтарик
2. Налобний ремінь
3. Кабель для заряду



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування, артикул	Світлодіодний налобний ліхтарик, TLF-H07
Світловий потік	80 Люмен
Колірна температура	11000K/8000K/RED
Тип акумулятора	Li-ion 500мАг (вбудований)
Порт заряду	USB-C (5В, 0.5А)
Час заряду	1 год 30 хв
Клас захисту від пилу та вологи	IPX3
Матеріали	Пластик
Колір	Чорний
Розміри	35x33x70 мм
Вага	60г
Гарантія	12 місяців

РЕЖИМИ РОБОТИ



MAIN HIGH – режим високої яскравості основного світла.



MAIN MEDIUM – режим середньої яскравості основного світла.



MAIN LOW – режим низької яскравості основного світла.



FLOOD – режим ближнього світла білого кольору.



MAIN HIGH + FLOOD – режим високої яскравості основного світла та ближнього світла білого кольору одночасно.



FLOOD RED – режим ближнього світла червоного кольору.



FLOOD RED FLASH – режим мерехтіння ближнього світла червоного кольору.

Параметри для кожного режиму наведено на упаковці.

КЕРУВАННЯ ЛІХТАРЕМ

Кнопка ON/OFF – розташована на верхній частині корпусу. Виконує функції увімкнення, вимкнення, перемикання між режимами.

- **Увімкнути** – одне короткочасне натискання на кнопку ON/OFF у вимкненому стані.

- **Вимкнути** – одне короткочасне натискання на кнопку ON/OFF у ввімкненому стані після всіх режимів.

- **Перемикання між режимами** – короткочасне натискання на кнопку ON/OFF у ввімкненому стані.

Кнопка сенсора (Sensor) – розташована на верхній частині корпусу. Активує дію сенсорного датчика, що дозволяє вмикати та вимикати ліхтар за допомогою жестів (помахом руки).

Щоб керувати ліхтариком жестами, натисніть кнопку сенсора вимкненого ліхтарика. При активації датчика кнопки керування підсвічуватимуться синім кольором. Якщо ліхтарик ввімкнений, то один помах здійснить вимкнення світла ліхтарика, наступний помах руки ввімкне ліхтарик. Щоб перейти до іншого режиму, натискайте кнопку сенсора.

- **Рівень заряду батареї** – коли ліхтарик розряджений, кнопки керування підсвічуються червоним кольором.

ЗАРЯД ЛІХТАРИКА

Заряд акумулятора ліхтарика здійснюється за допомогою кабелю USB-C через відповідний зарядний порт, який розташований у корпусі і надійно закритий гумовою заглушкою від потрапляння пилу та вологи. Під час заряду кнопки підсвічуватимуться червоним кольором. Коли акумулятор буде повністю заряджений, кнопки перестануть підсвічуватись. Після повного заряду необхідно від'єднати зарядний кабель від ліхтарика.

Акумулятор в ліхтарику поставляється зарядженим і ним можна користуватися одразу після покупки, однак рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням. Необхідно заряджати акумулятор вчасно, перш ніж він повністю розрядиться. Під час зберігання рекомендується підтримувати заряд акумулятора приблизно на половину для його оптимальної роботи.

УВАГА! Категорично заборонено використовувати ліхтар під час заряджання.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **УВАГА! Уникайте потрапляння прямого світла в очі.**

- Дана модель не передбачає можливості самостійної заміни елементів живлення.

- Перед використанням перевіряйте на щільність закриття кришкою зарядного порту для запобігання потрапляння вологи та бруду.

- Забороняється розбирати будь-які частини ліхтаря, це може призвести до порушення експлуатаційних характеристик та анулювання гарантії.

- Зберігайте у недоступному для дітей місці.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Ліхтар повинен зберігатися та транспортуватися в упаковці виробника, у вентильованому просторі, при температурі від 0°C до 35°C та за відносної вологості не більше 80%. При цьому має бути забезпечене стійке положення, що унеможливорює удари та інші механічні пошкодження.



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Світлодіод всередині ліхтаря не підлягає заміні. Якщо світлодіод вийшов із ладу, слід замінити цілий ліхтар. Обмін або повернення несправного ліхтаря протягом гарантійного терміну можливі за умови:

- дотримання правил експлуатації, запропонованих у цьому посібнику;
- відсутності на виробі слідів глибоких механічних пошкоджень;
- наявності комплектації, гарантійного талона або чека організації-продавця.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування	Артикул	Дата і місце продажу	Дата обміну /повернення	Печатка магазину та підпис продавця

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)567-57-57.
Вироблено на виробничих потужностях: Нінхай Їсен Дейлі Юз Ко Лтд.
Адреса: Сідян Таун, Нінхай, Нінбо Сіті, Чжецзян Провінс, Китай.
Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.
Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

