

Світлодіодна лампа LED bulb



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодна лампа «ТІТАНУМ» призначена для загального освітлення приміщень. Є доцільною заміною ламп розжарювання та люмінесцентних ламп. Лампа не містить шкідливих для здоров'я речовин та не має помітного для людського ока ефекту мерехтіння. Призначена для роботи в побутових мережах змінного струму з напругою 220 В, 50/60 Гц. Матеріали виробу: поліамід, полікарбонат, алюміній, цинк.

Відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 62612:2017, ДСТУ EN 62560:2016.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики лампи (артикул (Art.), потужність у робочому режимі (Pon) – W (Вт), тип цоколя, колірна температура світла – K (К), індекс передачі кольорів (Ra), робоча напруга – V (В), частота – Hz (Гц), корисний світловий потік (Fuse 360°/120°/90°) – LUMEN (люмен), кут випромінювання світла (°), сила струму – mA (мА), ресурс (L70B50) – h (год), кількість циклів увімкнення до передчасної відмови – On/Off, габаритні розміри – mm (мм), час розгоряння до 60% повного світлового потоку – sec (с), робоча температура (°C), а також інші дані – зазначено на упаковці.

ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Встановлювати або замінювати лампу необхідно лише при вимкненій напрузі. Лампа нагрівається під час роботи. Заміна лампи має відбуватися охолодженою, через 5–10 хвилин після вимкнення. Лампа не підлягає ремонту. Не розбирайте лампу — це призведе до втрати гарантії.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перед підключенням переконайтеся у відповідності мережі живлення напрузі 220 В та частоті 50/60 Гц, а також наявності захисного пристрою (автоматичний вимикач або запобіжник) в електричному ланцюгу.
- У разі нестабільної напруги (220 В $\pm$ 10 %) обов'язково використовуйте стабілізатор напруги або реле контролю напруги.
- Перед початком експлуатації лампи доведіть її температуру до температури приміщення, де вона буде використовуватися.
- Лампа не призначена для роботи з регуляторами світла (димерами).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- використовувати лампу в промислових мережах;
- використовувати лампу в закритих герметичних світильниках;
- допускати потрапляння на лампу вологи та атмосферних опадів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Лампа повинна зберігатися і транспортуватися в упаковці виробника. Умови зберігання: Температура навколишнього середовища – від -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$; Відносна вологість повітря – не більше 80 % при температурі $+25^{\circ}\text{C}$.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін вказано на упаковці і починається з дати продажу. Повернення або обмін несправної лампи можливі, за винятком випадків:

- пошкодження лампи або наявності ознак зовнішнього впливу;
- на цоколі є сліди, що свідчать про коротке замикання;
- зміна кольору корпусу лампи, що вказує на перегрів;
- відсутній касовий чек торговельної організації, що продала лампу;
- упаковка відсутня або її стан не дозволяє безпечно транспортувати лампу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування	Артикул	Дата і місце продажу	Дата обміну/повернення	Печатка магазину та підпис продавця

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757. Вироблено на виробничих потужностях: Ханчжоу Фейда Електронік Енд Лайтінг Ко Лтд, 88 Вангшан Шеку, Сінчаожедаоб, Юхангку, Ханчжоу, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення та номер партії зазначені на виробі та на індивідуальній упаковці. Строк придатності необмежений.



Виріб відповідає
технічним регламентам України.



Виріб відповідає вимогам
директив ЄС.



Лампа потребує спеціальної утилізації. Не утилізувати разом із побутовими відходами. Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його до пункту прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.